

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO9084 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO9084

EN

Wireless Speaker

Power:

- Please charge your Wireless speaker fully before its first use.
- Operates using an internal rechargeable Lithium battery.
- To charge the battery: using a Micro USB cable (included), insert the USB power cable into the micro USB port located on the back of the speaker. Connect the other end of the USB cord into a powered USB source such as a computer, laptop or USB AC adapter.
- When your Wireless speaker is charging, the indicator light is red.
- Once your Wireless speaker is fully charged, the red light will turn off.

Playing music via Wireless

- Turn your Wireless speaker on by sliding the power switch located on the back of the speaker to 'ON' position.
- The indicator light is blue. This indicates that the speaker is in pairing mode and is searching for your Wireless device.
- Make sure the Wireless function on your device is turned on.
- Search the speaker named "MO9084".
- Once you have selected the speaker, your device will pair without a password. (If your device prompts for a password, enter the password "0000").
- Once your speaker is paired, the indicator light (blue) will begin to flash slower.
- Start playing music on your device. Make sure that you keep your device within a 33 foot range of your Wireless speaker.
- Adjust the volume of your device to a comfortable level.
- Turn off the unit when not in used.

Auxiliary in function

- Power the speaker on, connect the micro USB to auxiliary cable into the speaker's micro USB port and plug the other end into

your device's auxiliary port.

- Play the music from your devices.
- Disconnect the cable when finished.

Warning:

- This is not a toy. Please keep away from children.
- Please keep away from water / heat.
- Low power may cause poor connection and/or may cause the Wireless function is not working well

Product Specifications:

Wireless Frequency: 2.402 – 2.48 GHZ

Radiated Power: ≤4dBm

DE

Wireless Lautsprecher

Stromversorgung:

- Bevor Sie den Lautsprecher zum ersten Mal benutzen, laden Sie ihn vollständig auf.
- Das Gerät arbeitet mit einer internen wieder aufladbaren Lithium Batterie.
- Aufladen der Batterie: Via Mikro USB Kabel (inklusive): Stecken Sie das USB-Netzkabel in den Mikro-USB-Anschluss auf der Rückseite des Lautsprechers. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einem USB-Anschluss wie einem Computer, Laptop oder USB-Netzadapter.
- Die rote Kontrollleuchte leuchtet, während das Gerät geladen wird.
- Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, schaltet sich das rote Licht aus.

Abspielen von Musik via Wireless

- Schalten Sie den Wireless Lautsprecher ein, indem Sie den Schalter auf der Rückseite auf „ON“ stellen.
- Die Kontrollleuchte leuchtet blau auf. Dies zeigt an, dass sich der Lautsprecher im Kopplungs-Modus befindet und nach einem Wireless-Gerät sucht.

- Stellen Sie sicher, dass Wireless an Ihrem Gerät eingeschaltet ist.
- Suchen Sie den Lautsprecher "MO9084".
- Wenn Sie den Lautsprecher einmal eingestellt haben, wird sich Ihr Gerät beim nächsten Mal automatisch verbinden (wenn Ihr Gerät nach einem Passwort fragt, geben Sie "0000" ein).
- Sobald der Lautsprecher gekoppelt ist, wird die Kontrollleuchte (blau) langsamer blinken.
- Starten sie die Musik-Wiedergabe auf Ihrem Gerät. Sorgen sie dafür, dass sich Ihr Gerät innerhalb einer Distanz von max. 10m zum Wireless Lautspechers befindet.
- Stellen Sie die Lautstärke Ihres Gerätes auf einen angenehmen Level ein.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht genutzt wird.

Universeller Lautsprecherantrieb

- Schalten Sie den Lautsprecher ein, verbinden Sie den Mikro-USB per Hilfskabel mit dem Mikro-USB-Anschluss des Lautspechers und schließen Sie das andere Ende an den Hilfs-Port Ihres Gerätes.
- Spielen Sie die Musik von Ihren Geräten ab.
- Ziehen Sie nach Beenden das Kabel ab.

Warnung:

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten.
- Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten / Hitze aus.
- Niedriger Akkustand kann zu schlechter Verbindung führen und / oder kann dazu führen, dass die Wireless-Funktion nicht optimal funktioniert.

Technische Daten:

Wireless Frequenz: 2.402 – 2.48 GHZ
Strahlungsleistung: ≤4dBm

FR

Haut-parleur Wireless

Mise en marche:

- Chargez votre haut-parleur Wireless entièrement avant sa première utilisation.
- Fonctionne avec une batterie interne rechargeable au lithium.
- Pour charger la batterie: insérez le câble d'alimentation Micro USB (fourni) dans le port micro USB situé à l'arrière de l'enceinte. Connectez l'autre extrémité du cordon USB à une source USB alimentée, telle qu'un ordinateur, un ordinateur portable ou un adaptateur secteur USB.
- Lorsque le haut-parleur Wireless est en charge, le témoin lumineux est rouge.
- Une fois que votre haut-parleur Wireless est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.

Lecture de musique via Wireless

- Allumez votre haut-parleur Wireless en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du haut-parleur sur «ON».
- Le témoin lumineux est bleu. Cela indique que le haut-parleur est en mode d'appairage et recherche votre périphérique Wireless.
- Assurez-vous que la fonction Wireless de votre appareil est activée.
- Recherchez le haut-parleur nommé "MO9084".
- Une fois que vous avez sélectionné le haut-parleur, votre appareil sera couplé sans mot de passe. (Si votre appareil vous demande un mot de passe, entrez le mot de passe "0000").
- Une fois que votre haut-parleur est jumelé, le voyant (bleu) commence à clignoter plus lentement.
- Commencez à lire de la musique sur votre appareil. Assurez-vous de garder votre appareil à une portée de 10 mètres de votre haut-parleur Wireless.
- Réglez le volume de votre appareil à un niveau confortable.
- Éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Fonction auxiliaire

- Allumez le haut-parleur, branchez le câble micro USB au port auxiliaire micro USB du haut-parleur et branchez l'autre extrémité dans le port auxiliaire de votre appareil.

- Jouez de la musique à partir de vos appareils.
- Débranchez le câble lorsque vous avez terminé.

Attention:

- Ceci n'est pas un jouet. Veuillez le tenir à l'écart des enfants.
- Tenir à l'écart de l'eau / de la chaleur.
- Une faible puissance peut causer une mauvaise connexion et / ou peut causer un dysfonctionnement de la fonction Wireless

Spécifications du produit:

Fréquence Wireless: 2.402 – 2.48 GHZ

Puissance rayonnée: ≤4dBm

ES

Altavoz Wireless

Encendido:

- Por favor, cargue completamente la batería antes de su primer uso.
- Opera con una batería interna recargable de litio.
- Para recargar la batería: usando el cable Micro USB (incluido), inserte el cable en la entrada micro usb ben la parte trasera del altavoz, y la punta USB en un PC, o adaptador de corriente.
- Cuando esté cargando, la luz LED Roja se mantendrá fija.
- Cuando esté totalmente cargado, la luz se apagará.

Reproducir Musica via Wireless

- Active el altavoz Wireless usando el interruptor, colocandolo en la posicion ON.
- La luz LED azul se enciende, eso significa que el altavoz está en modo emparejamiento, buscando dispositivos Wireless.
- Asegúrese de que los dispositivos tengan activado el Wireless.
- Busque el nombre del altavoz "MO9084".
- Cuando selecciones el altavoz, los dispositivos se emparejarán sin password. (si los dispositivos solicitan password, ponga "0000").
- Cuando estén emparejados, la luz led azul parpadeará

lentamente.

- Comienza a reproducir música en su aparato. Asegúrese de mantener los dispositivos en un rango de 33 pies para su correcto funcionamiento.
- Ajuste el volumen en su aparato para un nivel confortable.
- Apague el altavoz cuando no se vaya a utilizar.

Salida auxiliar

- Encienda el altavoz, conecte el cable micro USB a auxiliar, y conéctelo en la salida auxiliar del otro dispositivo.
- Ya podrá reproducir música.
- Desconecte los aparatos si no se va a utilizar.

Precaución:

- Esto no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Por favor mantenga fuera del agua o del calor.
- Un nivel bajo de batería, puede causar que no la conexión no funcione correctamente, o que el Wireless no funcione bien.

Especificaciones del producto:

Wireless Frecuencia: 2.402 – 2.48 GHZ

Potencia de Radio: ≤4dBm

IT

Speaker Wireless

Alimentazione:

- Please charge your Wireless speaker fully before its first use.
- Operates using an internal rechargeable Lithium battery.
- To charge the battery: using a Micro USB cable (included), insert the USB power cable into the micro USB port located on the back of the speaker. Connect the other end of the USB cord into a powered USB source such as a computer, laptop or USB AC adapter.
- When your Wireless speaker is charging, the indicator light is red.
- Once your Wireless speaker is fully charged, the red light will

turn off.

Riproduzione di musica via Wireless

- Accendere lo speaker Wireless posizionando su "ON" il cursore posto sul retro del dispositivo.
- L'indicatore blu indica che lo speaker è in modalità associazione e in ricerca del dispositivo Wireless.
- Accendere il Wireless sul Vs dispositivo.
- ricercare e selezionare lo speaker "MO9084".
- I dispositivi si assoceranno senza bisogno di password. (Se comunque richiesta, inserire "0000").
- La luce blu inizierà a lampeggiare lentamente dopo la fine dell'associazione.
- Può iniziare la riproduzione della musica. Mantenere i due dispositivi ad una distanza non inferiore a 10 metri.
- Impostare il volume ad un livello idoneo.
- Spegnere lo speaker quando non viene utilizzato.

Funzione Ausiliaria

- Connettere il cavo ausiliario nell'apposita porta dello speaker e connettere l'altra estremità al secondo dispositivo.
- Riprodurre la musica.
- Disconnettere il cavo ausiliario quando non in uso.

Attenzione:

- Questo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da fonti di umidità e dall'acqua.
- Una bassa carica potrebbe causare una mancanza di funzionamento del Wireless.

Specifiche prodotto:

Frequenza Wireless: 2.402 – 2.48 GHZ

Potenza generata: ≤4dBm

NL

Wireless Luidspreker

Power

- Voorafgaand aan het eerste gebruik: laad uw Wireless luidspreker volledig op.
- De luidspreker werkt op een interne, heroplaadbare lithium batterij.
- Gebruik voor het opladen van de batterij de bijgevoegde micro USB-kabel. Steek de USB-voedingskabel in de micro USB-poort, aan de achterkant van de luidspreker. Verbind het andere einde van de USB met een USB-bron zoals een computer, laptop of USB AC adapter.
- Als de Wireless luidspreker oplaadt is het lampje rood.
- Zodra de Wireless luidspreker volledig is opgeladen, gaat het rode lampje uit.

Muziek afspelen via Wireless

- Zet de Wireless luidspreker aan door het knopje op de achterkant van de luidspreker op 'ON' te zetten.
- Het lampje is blauw. Dit betekent dat de luidspreker op zoek is naar uw Wireless-apparaat.
- Zet de Wireless functie aan op uw apparaat.
- Zoek naar de luidspreker/speaker met de naam "MO9084".
- Meestal zal er geen wachtwoord gevraagd worden. Mocht dit echter toch het geval zijn, vul dan "0000" in.
- Het blauwe lampje op de luidspreker zal langzaam gaan knipperen als het de Wireless-verbinding heeft gevonden.
- Start met het afspelen van muziek. De maximale afstand tussen de luidspreker en uw apparaat is 10 meter.
- Pas het volume van het apparaat aan tot een comfortabel niveau.
- Zet het apparaat uit wanneer het niet in gebruik is.

Muziek afspelen via de kabel

- Zet de speaker aan. Verbind de micro USB met de kabel en stop de kabel dan in de micro USB-poort van de luidspreker. Steek het andere uiteinde in de poort van uw apparaat.
- Speel muziek af van uw apparaat.
- Haal de kabel eruit als u klaar bent.

Warning:

- Dit is geen speelgoed. Houd het daarom bij kinderen vandaan
- Houd het product weg van water en hitte
- Een lege batterij kan zorgen voor een slechte connectie of zelfs geen connectie met Wireless.

Product Specificaties:

Wireless Frequentie: 2.402 – 2.48 GHZ

Radiated Power: ≤4dBm

PL**Głośnik Wireless****Zasilanie:**

- Przed pierwszym użyciem należy naładować głośnik Wireless.
- Działa przy użyciu wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego.
- Aby naładować akumulator: za pomocą kabla Micro USB (w zestawie), włóż kabel USB do portu micro USB znajdującego się z tyłu głośnika. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilanego źródła USB, takiego jak komputer, laptop lub zasilacz sieciowy USB.
- Gdy głośnik Wireless jest ładowany, lampka kontrolna jest czerwona.
- Gdy głośnik Wireless jest w pełni naładowany, czerwone światło wyłączy się.

Odtwarzanie muzyki przez Wireless

- Włącz głośnik Wireless, przesuwając przełącznik zasilania znajdujący się z tyłu głośnika w położenie "ON".
- Lampka wskaźnika jest niebieska. Oznacza to, że głośnik jest w trybie parowania i szuka twojego urządzenia Wireless.
- Upewnij się, że funkcja Wireless w urządzeniu jest włączona.
- Wyszukaj głośnik o nazwie "MO9084".
- Po wybraniu głośnika urządzenie będzie parować bez hasła. (Jeśli urządzenie poprosi o hasło, wpisz hasło "0000").
- Po sparowaniu głośnika wskaźnik (niebieski) zacznie migać wolniej.
- Rozpocznij odtwarzanie muzyki w urządzeniu. Upewnij się, że

urządzenie znajduje się w odległości nie większej niż 10m od głośnika Wireless.

- Ustaw głośność urządzenia na wygodnym poziomie.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane.

Opcja dodatkowa Aux

- W przypadku innych urządzeń bez Wireless należy używać kabla wejściowego AUX. Podłącz kabel AUX do portu głośnika i podłącz drugi koniec do portu Aux urządzenia.
- Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb Aux.
- Odłącz kabel, jeśli nie jest używany.

Ostrzeżenie:

- To nie jest zabawka. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
- Należy trzymać z dala od wody / ciepła.
- Niski poziom mocy może powodować słabe połączenie i / lub może spowodować, że funkcja Wireless będzie działać niewłaściwie.

Specyfikacja:

Częstotliwość Wireless: 2.402 – 2.48 GHZ

Moc: ≤4dBm